



1000lm



1500lm



3000lm



WORKPOINT II

MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTION

aspoeck.com





SERVICEHINWEISE SERVICE NOTES

- Vor Beginn der Montage die gesamte Montageanleitung sorgfältig durchlesen.
 - Diese Montageanleitung richtet sich an professionelle Aufbauhersteller und setzt entsprechendes Fachwissen voraus. Es ist zu beachten, dass bestimmte Arbeiten ausschließlich von qualifiziertem Personal ausgeführt werden dürfen, um Verletzungsrisiken zu minimieren und die erforderliche Qualität der Aufbauarbeiten sicherzustellen.
 - Im Rahmen von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.
 - Bei Fragen oder Einbauproblemen den Aspöck-Kundendienst, einen Händler oder die Vertragswerkstatt kontaktieren.
 - Auf die ordnungsgemäße Trennung sowie die fachgerechte Entsorgung der Verpackungen, Hilfsmittel und Komponenten achten.
-
- Read the entire mounting instructions carefully before starting assembly.
 - These mounting instructions are intended for professional vehicle body manufacturer and require appropriate expertise. Please note that certain work may only be carried out by qualified staff in order to minimise the risk of injury and to ensure the required quality of the assembly work.
 - We reserve the right to make technical and visual changes in the course of product improvements.
 - If you have any questions or installation problems, please contact Aspöck customer service, a dealer or the authorised workshop.
 - Ensure that packaging, auxiliary materials and components are properly separated and disposed of correctly.

MOUNTING INSTRUCTION



ALLGEMEIN GENERAL

Die WORKPOINT II Produktfamilie sind LED-Arbeitsscheinwerfer, die an Fahrzeugen im Agrar-, Truck-, Trailer- und Baumaschinenbereich, sowie bei selbstfahrenden Arbeitsmaschinen Anwendung finden. Bei korrekter Montage kann der Arbeitsscheinwerfer auch als Rückfahrscheinwerfer (ECE-R23) verwendet werden.

The WORKPOINT II product family are an LED working lamp used on vehicles in the agricultural, truck, trailer and construction machinery sector, as well as on self-propelled vehicles. If mounted correctly, the working lamp can also be used as a reversing light (ECE-R23).



WORKPOINT II 1000



WORKPOINT II 1500



WORKPOINT II 3000



MOUNTING INSTRUCTION



SYMBOLERKLÄRUNG EXPLANATION SYMBOLS



RICHTIG
CORRECT



FALSCH
INCORRECT



POSITIONSPFEIL
POSITION ARROW




BEWEGUNGSPFEIL
MOVEMENT ARROW




ACHTUNG
WARNING




SEHEN - KONTROLLIEREN
LOOK - CONTROL




DREHEN
TWIST




MESSEN
MEASURE




MARKIEREN
MARK



ANKÖRNEN
CENTRE PUNCH




BOHREN KLEIN
DRILL SMALL



BOHREN GROSS
DRILL BIG



KORROSIONSSCHUTZ
CORROSION PROTECTION




SCHEINWERFER
HEADLIGHT




ENTSORGEN
RECYCLE




SÄUBERN
CLEAN




KONTAKTFETT
CONTACT GREASE



ÖLEN
OILING



DREHMOMENTSCHLÜSSEL
TORQUE WRENCH





SCHRAUBENDREHER
SCREWDRIVER

MOUNTING INSTRUCTION



SICHERHEITSHINWEISE SAFETY INSTRUCTIONS





EXPLOSIONSANSICHT ASSEMBLY VIEW




- ① Schraube M8x60
screw M8x60
- ② Unterlegscheibe D8x22
washer D8x22
- ③ Mutter M8
nut M8
- ④ Kunststoff-Unterlegscheibe
plastic washer
- ⑤ Schraube M10x25
screw M10x25
- ⑥ Haltebügel
bracket
- ⑦ „Omega“ Haltebügel
„Omega“ bracket
- ⑧ Unterlegscheibe M12
washer M12
- ⑨ Mutter M10 (SW17)
nut M10 (SW17)


MOUNTING INSTRUCTION



MONTAGE MIT HALTEBÜGEL MOUNTING WITH BRACKET





- ①
- ②
- ③
- ④
Ø6mm
- ⑤
Ø15mm
- ⑥










MONTAGE MIT HALTEBÜGEL MOUNTING WITH BRACKET







BEFESTIGUNG MIT „OMEGA“ HALTEBÜGEL (ZUSATZOPTION) MOUTING WITH THE „OMEGA“ BRACKET (ADDITIONAL OPTION)

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
Ø6mm
- 5 
Ø6.5mm
- 6 





BEFESTIGUNG MIT „OMEGA“ HALTEBÜGEL (ZUSATZOPTION) MOUNTING WITH THE „OMEGA“ BRACKET (ADDITIONAL OPTION)




MOUNTING INSTRUCTION




DEUTSCH DEUTSCH



1	2
GND	+VDC
	

KABEL CABLE



	
GND	+VDC
	



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


	Nennspannung nominal voltage	Spannungsbereich range of voltage	Eingangswerte input values	EMV Homologation EMC homologation	Zulässige Um- gebungstemperatur admissible ambient temperature	Schutzklasse* class of protection*
WORKPOINT II 1000	13.5V	10V – 32V	0.8A / 10W	R10	-40°C – +50°C	IP6K9K
	28V		0.4A / 10W			
WORKPOINT II 1500	13.5V		0.9A / 12W	R10		
	28V		0.5A / 13W			
WORKPOINT II 3000	13.5V		2.3A / 33W	R10 ISO 13766-1 ISO 13766-2		
	28V		1.2A / 33W			

*nur die Leuchteinheit


*only the lamp unit




ANBAUWINKEL (ECE R23) MOUNTING ANGLE (ECE R23)



WORKPOINT II 1000



WORKPOINT II 1500



WORKPOINT II 3000



ZUBEHÖR ACCESSORIES

Name title	Bilder images	Materialnummer material number	Kabellängen cable length	Kabelquerschnitte cable sizes
DT-Stecker DT-connector		69-0236-017	3m	2x1mm ²
		69-0236-007	5m	
		69-0236-027	8m	
		69-0236-037	10m	
		69-0236-047	12m	
		69-0236-057	6.5m	
„Omega“ Haltebügel „Omega“ bracket		14-4302-227	-	-



PFLEGEANLEITUNG CARE INSTRUCTION

Die Lichtscheibe ist regelmäßig auf Verschmutzungen zu prüfen und bei Bedarf sorgfältig zu reinigen.

Insbesondere bei erhöhtem Schmutzeintrag oder starker Staubbelastung sind die Reinigungsintervalle entsprechend zu verkürzen.

Um Verletzungen bei direktem Hautkontakt an erwärmten Oberflächen zu vermeiden, muß der Arbeitsscheinwerfer vor der Reinigung für mindestens 15 Minuten ausgeschaltet werden.

The lens should be checked regularly for dirt and cleaned thoroughly if necessary.

In particular, where there is a high level of dirt or heavy dust, the cleaning intervals should be shortened accordingly.

To avoid injury from direct skin contact with hot surfaces, the work light must be switched off for at least 15 minutes before cleaning.

Lichtscheibe:

- Abspülen unter fließendem Wasser
- Bei Bedarf ein wenig Spülmittel (kein Scheuermittel!) verwenden
- Mit einem weichem Tuch oder Schwamm säubern und anschließend trocknen
- Kein Mikrofasertuch oder Scheuerschwamm verwenden

Lens:

- Rinse under running water
- Use a little detergent if necessary (not a scouring agent!)
- Clean with a soft cloth or sponge and then dry
- Do not use a microfibre cloth or scouring pad!

Arbeitsscheinwerfer auf einwandfreie Funktion hin prüfen.

Bei Fragen oder Einbauproblemen den Aspöck-Kundendienst, einen Händler oder die Vertragswerkstatt kontaktieren.

Check that the working lamp is working perfectly.

If you have any questions or installation problems, please contact Aspöck customer service, a dealer or the authorised workshop.



HAFTUNGSBESTIMMUNGEN LIABILITY PROVISIONS

Allgemeines:

- Nationale Anbau-, Einbau- und Betriebsvorschriften sind einzuhalten.
- Eine Verwendung darf ausschließlich gemäß beigelegten Anleitungen und Sicherheitshinweisen erfolgen. Anleitungen sind online auf der Website unter www.aspoeck.com zu finden.
- Änderungen am Produkt dürfen nicht vorgenommen werden, es sei denn es werden ausschließlich die hierfür vorgesehenen Original-Ersatzteile oder von Aspöck freigegebene Ersatzteile verwendet und von fachlich qualifiziertem Personal eingebaut.

Gewährleistungsausschluss:

- Bei Nichtbeachtung der in dieser Montageanleitung sowie der in dem Produktdatenblatt, angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes bzw. außerhalb der vorgesehenen Einsatzbedingungen, ist die Gewährleistung für sämtliche Schäden am Produkt ausgeschlossen.
- Die Gewährleistung erstreckt sich weiters nicht auf Produkte, welche aufgrund von Gefahren (einschließlich Umweltgefahren, Gefahren im Straßenverkehr oder durch Dritte verursachte Gefahren oder Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Aspöck liegen) beschädigt wurden oder sich in einem schlechten Betriebszustand befinden.
- Die Reparatur oder der Austausch eines mangelhaften Produktes löst nicht den Beginn einer neuen Gewährleistungsfrist aus.
- Weitere Gewährleistungsbestimmungen sind im Punkt 10 der Verkaufs- und Lieferbedingungen (VLB) www.aspoeck.com zu finden.

Haftungsausschluss:

- Aspöck Systems übernimmt keine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden und Vermögensschäden.
- Weitere (limitierende) Haftungsbestimmungen sind im Punkt 11 der Verkaufs-, und Lieferbedingungen (VLB) www.aspoeck.com zu finden.
- Limitierende Bestimmungen zur Produkthaftung sind im Punkt 12 der Verkaufs-, und Lieferbedingungen statuiert (VLB) www.aspoeck.com.

General information:

- National mounting, installation and operating regulations must be observed.
- The product may only be used in accordance with the enclosed instructions and safety notes. Instructions can be found online at www.aspoeck.com.
- No modifications may be made to the product unless only the original spare parts intended for this purpose or spare parts approved by Aspöck are used and installed by professionally qualified personnel.

Exclusion of warranty:

- Warranty for any product damage is excluded in the event of non-compliance with the instructions and information given in these installation instructions and in the product data sheet, in the event of use outside of that intended, outside the intended purpose or outside the intended operating conditions.
- The warranty also does not cover products that have been damaged or are in poor operating condition due to hazards (including environmental hazards, road traffic hazards, hazards caused by third parties or circumstances beyond the control of Aspöck).
- Repair or replacement of a defective product does not result in the start of a new warranty period.
- Other warranty provisions can be found in item 10 of the Terms of Sales and Delivery (TSD) www.aspoeck.com.

Exclusion of liability:

- Aspöck Systems accepts no liability for indirect damage, consequential damage and financial losses.
- Other (limiting) liability provisions can be found in item 11 of the Terms of Sales and Delivery (TSD) www.aspoeck.com.
- Limiting product liability provisions are laid down in item 12 of the Terms of Sales and Delivery (TSD) www.aspoeck.com.



THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK Systems GmbH

Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

Office: +43 7276 2670-0

E-Mail: office@aspoeck.com



aspoeck.com